


คู่มือการติดตั้ง AirNet M100 V2 สำหรับ Windows

1. นำ AirNet M100 ใส่ในช่อง USB รอสักครู่ เครื่องของคุณจะพบ CD-ROM ไดรเวอร์ ให้ติดตั้งจากไฟล์ Setup ใน CD-ROM และทำตามคำแนะนำในการติดตั้งจนเสร็จ
2. เปิดโปรแกรม EDGE Modem ขึ้นมา รอเครื่องลงไดรเวอร์จนเสร็จ โปรแกรมจะแสดงสัญญาณและผู้ใช้บริการ(ถ้าโปรแกรมขึ้นมาให้ตั้งค่า ให้คลิกปิด )



3. เลือกโปรไฟล์ของเครือข่ายที่ใช้จาก List

สำหรับ AIS เลือก TH AIS, DTAC เลือก DTAC, TRUE เลือก Orange TH



4. เมื่อเสร็จแล้วคลิก Connect เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต/ คลิก Disconnect เพื่อตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต



หมายเหตุ

- แนะนำให้ใช้ USB ช่องเดิมทุกครั้งเพื่อความเสถียร
- สำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะควรใช้ USB ด้านหลังเครื่องเพื่อความเสถียร
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 085-489-8335 ทุกวัน เวลา 10:00 – 19:00 น.
- ก่อนแจ้งปัญหาโปรดตรวจสอบว่าซิมของคุณใช้งานได้จริง จากผู้ให้บริการ(AIS 1175, DTAC 1678, TRUE 1331)
- เช็คว่ามีวงคดเหลือ One 2 Call กด *139# โทรออก